

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Nagyon fontos, hogy a ProClip pontosan arra helyre kerüljön, ahogy a képen látható.

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékonyabb felükkel a középső vezérlőpult oldalfalának nyílásába, ahogy a kép mutatja, hogy kitágítsák a nyílást. Távolítsa el az első rész tapadó részét borító lapot. Nyomja az első rész szélét a nyílásba a réstágító mellé.



2. Nyomja az első részt felfelé, így annak levékonyított széle beakad az alsó vezérlő oldalfal mögé és a tapadó rész megragad. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyissa fel az előre befűrt lyukakat a második részen egy csavarhúzóval. Távolítsa el annak a tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak fedésben legyenek. csavarozza a második részt az elsőre a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus GS Series (2005-2012)