

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvót szegélyező keret és a műszerfal pereme közötti nyílásba, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a nyílásba a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip alsó részét előre, valamint ezzel egy időben nyomja fel/előre a ProClip-et, hogy a lekerekített alsó széle beakadjon a perem mögé. Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, valamint ezzel egy időben nyomja, hogy így annak levékonyított felső széle beakadjon a levegő befúvó felső szélébe. Nyomja felfelé a ProClip felső részét, hogy a levékonyított széle pontosan a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Fox (2005-2011)

