

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékonyabb felükkel a közép vezérlő egység kerete és a műszerfal kipárnázott része közötti nyílásba, ahogy a képen látható, hogy kitágítsa a nyílást.



2. Nyomja a ProClip vízszintesen barázdált szélét a résbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. Nyomja a ProClip függőlegesen barázdált szélét a nyílásba, a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz M-Class/ML (2005-2011)

