

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

A ProClip 2 részből áll.

Első rész: a felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: a ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékonyabb felével a középső vezérlőpult kerete és a vezérlő széle közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el az első rész tapadó részét borító lapot. Helyezze az első részt a képen látható pozícióba, ugyanabba a magasságba.



2. Nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a részbe, a réstágító fölé és ezzel egy időben hajlítsa jobbra az első részt, amíg nem érzi/hallja, hogy a helyére kattan és a tapadó rész ráragadjon a vezérlő szélére.

3. Nyomjon egy csavarhúzóval erősen keresztül a második rész előre befűrt lyukaiba, hogy felnyissa azokat. Távolítsa el a második rész tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást és a második rész bal oldali tapadó felülete a középső vezérlő panel keretének ragadjon. Csavarozza a második részt az elsőre a mellékelt csavarokkal. Amikor csavarja be az alsó



csavart, nyomja a második részt jobbra a hüvelyk ujjával, hogy a lehető legegyenesebben álljon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz M-Class/ML (2005-2011)