



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő pult és a műszerfal közötti részbe. , hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított végét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Húzza a ProClip jobb szélét a kesztyűtartót körülvevő műszerfal és a középső vezérlő oldalfala közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2005-2014); Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015); Volkswagen Passat CC (2009-2017)

