

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony végükkel a műszerfalon található nyílásba. Körülbelül 10 cm távolságra helyezze őket egymástól. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a nyílásba a réstágító közepé. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé úgy, hogy a felső lekerekített szél beleakadjon a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Akassza be a ProClip alsó részét, a tapadó résszel, a műszerfal széle alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW Z4 (2003-2008)

