

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze el a csomagban található réstágítót a ProClip külseje hosszában és nyomja a vékony felét a középső vezérlő burkolati keretének szélé és a műszerfal párnázott része közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Amíg szélesíti a rést a réstágítóval, nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen és a burkolat szélé mögé bepattanjon. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze az ujját a ProClip alá és nyomja felfelé, a levegő befúvó nyílás felé. Támassza a ProClip-et a másik kezével. Addig nyomja, amíg a ProClip előlapjának alsó része egy vonalba nem kerül az FM gomb felső részével.



3. Helyezze a hüvelykujjait a ProClip bal oldalára és az ujját pedig a burkolat részei közé, majd erősen nyomja/lökje a ProClip-et a rádió felé, hogy annak levékonyított jobb szélé bekattanjon a vezérlő szélén túlra a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Sport (2005-2009)