

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képen láthatóan helyezze fel.

Első rész: Felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja az első részt a kormánykeréktől ellentétes irányba, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a vezérlőpult mögé. Nyomja előre a jobb oldalát, hogy a tapadó rész fel tudjon ragadni.



3. Nyissa fel az előre befűrt lyukakat a második részen. Távolítsa el a második rész tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt azt elsőre, hogy a lyukak egymáson legyenek. Csavarozza a második részt az elsőre, a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba a szögbe, ahogy az első rész áll.



A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania P-series (2005-2017); Scania R-series (2005-2009)