

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip 2 részből áll.

Első rész: a Felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: a ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középső vezérlőt szegélyező keret és a vezérlő széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze az első részt abba a pozícióba, ahogy a képen látható, ugyanabba a magasságba.



2. Nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a részbe a réstágító fölé és ezzel egy időben hajlítsa az első részt jobbra, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan és a tapadó rész rá nem ragad a vezérlő szélére.



3. Nyomjon egy csavarhúzóval erősen keresztül a második rész előre befűrt lyukain, hogy felnyissa azokat. Távolítsa el a második rész tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt az elsőre úgy, hogy a lyukak egymáson legyenek és a második rész tapadó felülete a bal oldalon ragadjon rá a középső vezérlő keretére. Csavarozza a második részt az elsőre a mellékelt csavarokkal. Amikor az alsó csavart rögzíti, nyomja a második részt a hüvelykujjával jobbra, hogy a lehető legeggyesebben

álljon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz M-Class/ML (2005-2011)