

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (A legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a vezérlőpult és az azt szegélyező keret közötti részbe.

2. Nyomja az első részt jobbra, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlőpult mögé és a tapadó rész a szegélyező kerethez tudjon ragadni.



3. Nyissa fel egy csavarhúzóval a második részbe előre befűrt lyukakat. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre, hogy a lyukak fedjék egymást és a második rész tapadó felülete a bal oldalon legyen. Csavarozza a második részt az elsőre a mellékelt csavarokkal. csavarozza egyenesebb az első részbe, ugyanabba a szögbe, ahogy az első rész van.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2006-2012)