

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőasztal és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip levékonyított alsó szélét a rádió és a szegélypanel közötti részbe.



2. Nyomja előre a ProClip-et és akassza annak felső levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip-et a tetejénél, hogy annak levékonyított éle mindenképpen menjen bele a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C1 (2014-2013)
- Toyota AYGO (2014-2013)
- Peugeot 107 (2006-2014)

