

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és az azt szegélyező keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé.



2. Nyomja a ProClip-et jobbra, hogy annak lekerekített széle beakadjon a vezérlőpult mögé.

3. Nyomja a ProClip jobb szélét óvatosan a középső vezérlő konzol oldalfala ellenében és ezzel egy időben csúsztassa/nyomja a ProClip-et felfelé, hogy annak jobb széle a részbe menjen a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót. .



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C1 (2014-2013)
- Toyota AYGO (2014-2013)
- Peugeot 107 (2006-2014)

