



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét az érmetartó alsó széle mögé.



2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a műszerfalon található részbe.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a tapadó rész meg tudjon ragadni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiLux (2006-2011)

