

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (A legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa hely felületét, ahová a ProClip-et rögzíteni kívánja. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a vezérlőpultot szegélyező keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.

2. Nyomja az első részt jobbra, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlőpultot szegélyező keret mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarja a második részt egyenesen az első részbe azonos szögbe, ahogy az első rész van.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2006-2008)