

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegőbefúvó és az azt szegélyező keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et szeretné felszerelni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a levegő befúvó felső részébe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre, hogy az beakadjon a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított széle pontosan illeszkedjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2006-2011)

