

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a konzol és a sebességváltót szegélyező panel közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Használja a mellékel alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahova a ProClip-et szeretné felszerelni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a vezérlőpultot körülvevő keret és a vezérlőpult közötti részbe. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy annak levékonyított felső széle a beakadjon a vezérlőpultot körülvevő keret mögé.



3. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2006-2011)

