

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal alsó és felső része közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel szeretné szerelni. Távolítsa el a ProClip tapadó felületét fedő lapot.



2. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a műszerfal és a levegő befúvó kerete közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak alsó széle pontosan bemenjen a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Note (2006-2012)

