

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. . A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fabetétes műszerfal és a középkonzol panele között. Ennél a műveletnél a fabetétes műszerfal pereme néhány mm- el ön felé hajlik, ami teljesen normális. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip alsó részét nyomja a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a fabetét és a műszerfal közé. A réstágító felső részét nyomja tovább, hogy még jobban kitáguljon a rés. ezzel egyidőben nyomja a ProClip felső részét tovább lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)

