

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel szeretné szerelni. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a vezérlőpultot szegélyező keret közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a résbe a réstágító mellé. Nyomja a ProClip-et , aga felé/lefelé, hogy annak lekerekített felső széle beakadjon a műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Húzza a ProClip-et maga felé és ezzel egy időben nyomja lefelé, hogy a ProClip alsó részének levékonyított széle beakadjon a levegő befúvó felső részébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Getz (2006-2010)

