

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel szeretné szerelni. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a rádiót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak levékonyított alsó széle beakadjon a rádió mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy annak levékonyított felső széle a kijelző alatti részbe menjen. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak felső éle biztosan a részbe menjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C2 (2006-2009); Citroen C3 (2006-2009); Citroen Pluriel (2006-2009)

