

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képen látható pozícióban rögzítsük



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a vezérlőpult közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Helyezze a ProClip felső szélét a levegő befúvó felső részébe és nyomja felfelé, hogy a tapadó rész felragadjon.

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2006-2012)

