

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a középső konzol oldalfala közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel szeretné szerelni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a résbe a réstágító fölé. Nyomja erősen, hogy a ProClip széle a résbe menjen.



2. Nyomja a ProClip-et balra, hogy a jobb oldali lekerekített széle beakadjon a műszerfal mögé.



Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a középső konzol keretében lévő résbe. Nyomja a szélét a közép konzol felé, hogy annak levékonyított széle biztosan a résbe menjen és a tapadó rész meg tudjon ragadni. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2006-2012)

