

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képen látható pozícióban rögzítsük



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip-et fölfelé/előre, hogy annak lekerekített alsó szélé a vezérlő pult mögé akadjon be. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a vékony felével a levegő befúvó kerete és a műszerfal közötti hézagba. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip-et a tetejénél, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Clio III (2006-2012); Renault Clio Tourer (2008-2012)

