

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

1. Tartó szerelvény: Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a az órát körülvevő panel és a rádió paneljának kerete közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Nyissa ki a tartó ajtaját a műszerfal tetején.



1. hangszóró szerelvény: Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével az órát körülvevő panel és a hangszóró panelja közötti hézagba, hogy kitágítsa azt.

2. Tartó szerelvény: Nyomja a ProClip alsó részénél levékonyított szélét a résbe a réstágító mellé.

2. Hangszóró szerelvény: Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a rádió és az órát körülvevő panel kerete közötti résbe. Megjegyzés: A rádió képernyőjét még mindig szabadon ki és bezárhatja majd.



3. Tartó szerelvény: Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle beakadjon a tároló szélén túlra. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót. Csukja be a tartó ajtaját.

3. Hangszóró szerelvény: nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle a résbe menjen a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip-et a tetejénél, hogy meggyőződjön arról, hogy annak levékonyított széle biztosan benne van résben és a



tapadó szalag megfelelően meg tudott ragadni. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Fe (2006-2012)