



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás és az azt szegélyező keret közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. nyomja lefelé a réstágítót a résbe, hogy az egyre szélesebb legyen, ezzel egy időben pedig nyomja a ProClip felső részénél a levékonyított szélének a sarkát a résbe a réstágító mellé. Haladjon tovább és nyomja a ProClip teljes levékonyított szélét a résbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Húzza a ProClip-et maga felé/lefelé, hogy a tapadó rész ne tudjon oda tapadni, utána pedig akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a műszerfal széle alá.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 207 (2006-2014)

