

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a párnázott műszerfal és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó felső részébe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának felső részét. Ezzel egy időben nyomja lefelé a kezével a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágítók közé. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Carnival (2006-2011); Kia Sedona (2006-2014)

