

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó panel kerete és a rádió közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét fedő borítást. Nyomja a ProClip alsó részénél barázdált szélét a részbe a réstágító mellé.



Húzza ki a réstágítót.

2. helyezze mindkét réstágítót a vékony felével (a ProClip mindkét oldalánál) a műszerfal párnázott része és a levegőbefúvó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Nyomja előre a hüvelykujjával a ProClip előlapjának felső részét, és ezzel együtt a ProClip tetejét nyomja lefelé a középső vagy a mutató ujjával, hogy annak levékonyított széle a hézagba menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



3. Ezek után nyomja lefelé a ProClip jobb oldalának tetejét a középső, vagy a mutató ujjával, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2007-2011)