

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyissa ki a kesztyűtartót. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a műszerfal szélénél a részbe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított széle beakadjon a műszerfal széle alá. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. Nyomja erősen fölfelé a ProClip-et, hogy meggyőződjön arról, hogy biztosan felragadt. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota FJ Cruiser (2007-2015)

