

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Hozza egyenesbe a ProClipet úgy, hogy helyezze annak felső részén lévő barázdált szélét a levegő befúvó és a műszerfal közötti réssel ellentétesen és a ProClip alsó részén lévő barázdált szélét pedig a vezérlőgomb panel és a műszerfal párnázott része közötti rés felé.



2. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált széle a levegő befúvó és a műszerfal közötti részbe menjen.

Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattann.



3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak barázdált széle a vezérlőgomb panel kerete és a műszerfal párnázott széle közötti részbe menjen. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattann.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus IS Series (2006-2008)