

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol panel kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó bal oldalát, hogy annak barázdált szélé a középső konzol panel kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe menjen. Nyomja/mozgassa a tartó tetejét és alját, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GL-Class (2006-2012)

