



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt.



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítókat.

3. Helyezze a réstágítókat a vékony felükkel a műszerfal és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált szélé a részbe menjen a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2011); Volvo V70 II (2008-2011); Volvo XC70 (2008-2011)

