

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult paneljét körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt és érezze, hogy a vezérlő panelt körülvevő keret meglazul finoman. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a vezérlő pultot körülvevő keret és a levegő befúvó nyílást körülvevő keret közötti részbe.



2. Húzza ki a réstágítót. Nyomja előre a vezérlőt körülvevő keretet, hogy az vissza pattintódjon a helyére és a ProClip lekerekített jobb széle bezáródjon oda.



3. Helyezze a réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe és nyomja előre a réstágítót, hogy kitágítsa a rést. Ezzel egy időben nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót. Nyomja a ProClip bal oldalát a rés felé, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen pontosan menjen bele a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2007-2018)
- Volkswagen Crafter (2007-2016)