


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult panelját szegélyező keret és a levegőbefúvó nyílást körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító alá.



2. Nyomja a ProClip-et jobbra/előre, hogy annak lekerekített széle beakadjon a vezérlőpultot körülvevő keret mögé. Húzza ki a réstágítót. Helyezze a réstágítót a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle beakadjon a részbe a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót. Nyomja a ProClip jobb oldalát a hézag felé, hogy annak levékonyított széle biztosan benne legyen a részben.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2007-2018)
- Volkswagen Crafter (2007-2016)