



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvót szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó felső sarkához és aztán csúsztassa lefelé azt, amíg el nem éri a részben azt a pozíciót, ahogy a képen látható. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle beakadjon a részbe a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle mindenképpen jól illeszkedjen a részbe és a tapadó rész fel tudjon ragadni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumper (2007-2014); Citroen Relay (2007-2024)

- Fiat Ducato (2007-2014)
- Peugeot Boxer (2007-2014)