

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip-et a középső konzol kerete fölé, hogy az alsó széle 9 cm-re legyen a középső konzol kerete fölött.



2. Tartsa a ProClip-et ebben a helyzetben és nyomja előre, hogy annak jobb oldali levékonyított széle beakadjon a középső konzol oldalfalába.

3. Nyomja a ProClip-et a középső konzol kerete felé, hogy a tapadó rész meg tudjon ragadni.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden SS (2007-2010)

