

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílást körülvevő keret alá.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált szél beakadjon a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót. .

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 Grand Picasso (2007-2013); Citroen C4 Picasso (2007-2013)

