



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni.



2. Nyomja a ProClip bal felének levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

3. Helyezze a réstágítókat a középkonzol oldalfalába. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé bekattanjon a részbe a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat. Nyomja meg a ProClipet, hogy a tapadó rész pontosan ragadjon fel.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Captiva (2007-2011)
- Holden Captiva (2007-2011)

