

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová majd a ProClip-et felszereli. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását. Nyomja az első rész levékonyított szélét a vezérlő pult panel és az azt körülvevő keret közötti részbe.



Nyomja az első részt jobbra, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlő panel mögé és a tapadó része a jobb oldalon rá tudjon ragadni a vezérlő panel keretére.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a tapadó rész a bal oldalon legyen. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Dualis (2007-2015); Nissan Qashqai (2007-2013); Nissan Qashqai +2 (2009-2013)