

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvót körülvevő keret és a vezérlőpult közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja/húzza a ProClip-et a kormánykerék felé. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító alá.

3. Nyomja előre a ProClip bal szélét, hogy annak levékonyított szélét mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Pajero (2007-2019); Mitsubishi Shogun (2007-2019)

