

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyissa ki a kesztyűtartót. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja/csúsztassa a ProClip-et lefelé a részben, amíg csak tudja.

3. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító alá. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a tapadó rész fel tudjon ragadni és a ProClip levékonyított széle mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Auris (2007-2012); Toyota Auris Full Hybrid (2007-2012)

