

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!


1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levágó befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó felső széle alá.



3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a felső részének levékonyított széle a részbe menjen a réstágító mellé. Nyomja a ProClip levékonyított szélét mindenképpen a rébe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 4007 (2008-2013)
- Citroen C-Crosser (2007-2013)
- Mitsubishi Outlander (2007-2012)

