

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip hosszú részének levékonyított szélét a szélvédő mellé a levegő befúvó nyílás szélé fölé.
2. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó szélé alá.
3. Nyomja a ProClip-et a műszerfal felé, hogy a tapadó rész rá tudjon ragadni a felületre.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda BT 50 (2007-2012)

