

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a levegő befúvó nyílást körülvevő keret és a vezérlőt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et előre/jobbra, hogy annak levékonyított bal széle beakadjon a részbe és a jobb oldal beakadjon a vezérlőt körülvevő keretbe.

3. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a kijelző és az azt körülvevő keret közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan X-Trail (2008-2013)

