

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a rádió és az azt körülvevő keret közötti részbe. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító alá.



3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított széle a mindenképpen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan X-Trail (2008-2013)

