



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás paneljének a kerete és a középkonzol közötti részbe, hogy kitágítsa azt.

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a réstágító mellé a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó paneljének a kerete és a műszerfal teteje közötti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét a hüvelykujjával vagy az egyik kezével, hogy a ProClip előre hajoljon és elérje a rést a réstágító mellett. Ezután nyomja erősen a ProClip tetejét lefelé az ujjával, vagy a másik kezével, hogy a levékonyított széle a részbe menjen. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Highlander (2008-2013); Toyota Kluger (2008-2013)

