

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és a műszerfal kiálló része közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak lekerekített alsó szélé beakadjon a vezérlőpult mögé. Akassza a ProClip levékonyított felső szélét a műszerfal és az érmetartó közötti részbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Atego (2008-2026)

