

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és annak kerete közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClipet a középkonzolhoz majd akassza be mindkét felét a keretbe.



2. Nyomja a ProClipet tovább amíg a jobb fele be nem akad a középkonzol alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClipet tovább a középkonzol felé, amíg be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i10 (2008-2013)

