



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a ProClip alsó részének barázdált szélét az alsó levegő befúvóra.

2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét és akassza annak barázdált szélét a felső levegő befúvó szélére.



3. Helyezze a hüvelykujját a ProClip felsőrésze alá és nyomja felfelé, hogy meggyőződjön arról, hogy a levegő befúvó szélé pontosan belement a ProClip barázdált szélébe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2008-2010)

