

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a vezérlőpult alsó és felső része közötti részbe.
2. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak levékonyított alsó széle a vezérlőpult alsó széle mögé akadjon. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a levegő befúvó alsó szélébe.
3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a tapadó rész meg tudjon ragadni.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Kangoo (2013-2012)

