

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a kezelő panel és a középső konzol közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a középső konzol oldalfalába. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Berlingo Family (2008-2018); Citroen Berlingo Transport (2008-2018)
- Peugeot Partner (2008-2018)

